



ONINGSTICHTING

AASDRIEL

### Bijvullen CV

Bijvullen is nodig wanneer de waterdruk lager is dan 1 bar (als de zwarte wijzer van drukmeter op of onder de rode wijzer komt te staan).

1. Zorg ervoor dat de installatie is afgekoeld (de watertemperatuur moet lager zijn dan 40 graden).
2. Draai alle radiatoren open. Schakel vervolgens de CV uit door de stekker uit het stopcontact te trekken of zet de aan/uit schakelaar op UIT.
3. Koppel de vulslang die bij de CV hoort aan de meest nabijgelegen kraan met schroefdraad. Zorg ervoor dat er geen lucht in de vulslang zit. U kunt de slang ontluichten door hem aan de waterkraan te koppelen en het uiteinde in een emmer te leggen. Daarna zet u de kraan even open, zodat de lucht uit de slang verdwijnt. Vervolgens doet u de kraan weer dicht.
4. Koppel de vulslang aan de vulkraan van de installatie. Deze zit in de buurt van de drukmeter en bevindt zich meestal vlakbij de ketel of op de badkamer.
5. Draai eerst de vulkraan een kwartslag open en daarna de waterkraan. Het bijvullen van de installatie mag niet te snel gebeuren. Beslist niet met een vol open kraan.
6. Houd intussen de zwarte wijzer van de drukmeter in de gaten tot deze tussen 1,5 en 2 bar staat. Daarna draait u de kraan weer dicht.
7. Sluit vervolgens de vulkraan door deze een kwartslag terug te draaien.
8. Stop de stekker van de installatie weer in het stopcontact of zet de schakelaar op AAN.
9. Ontlucht de installatie.

Heeft u geen vulset, dan kunt u deze afhalen op ons kantoor. Voor het ontluichten van de CV-installatie, zie volgende bladzijde of de achterkant van deze folder.

CENTRALE VERWARMING

## **Ontluchten CV**

Ontluchten doet u als er lucht in de installatie zit en altijd na het bijvullen. U merkt dat er lucht in de CV-installatie zit, doordat de radiatoren geheel of gedeeltelijk koud blijven. Soms kunt u ook een borrelend geluid in de radiator horen.

1. Draai alle radiatoren open en zorg dat de CV-installatie goed heet is.
2. Zet de thermostaat in de kamer laag.
3. Schakel de CV uit door de stekker uit het stopcontact te halen en/of zet de aan/uit schakelaar op UIT.
4. Draai met het speciale sleuteltje het ontluichtingskraantje van elke radiator een halve slag open (1 voor 1). Begin met de radiatoren die het laagst geplaatst zijn. Denk ook aan de ontluichtingskraantjes bij de CV-ketel.
5. Draai de ontluichtingskraantjes dicht zodra er een straaltje water uit komt. Houd er een doekje bij, dan voorkomt u morsen.
6. Stop de stekker van de CV-installatie weer in het stopcontact of zet de aan/uit schakelaar weer op AAN.
7. Laat de CV-installatie ongeveer vijf minuten draaien en herhaal als dat nodig is, punt 1 t/m 7.
8. Controleer na het ontluichten de waterdruk en vul de CV-installatie zonodig bij.

Voor storingen aan uw CV-installatie kunt u rechtstreeks bellen met Kemkens op telefoonnummer (0412) 63 05 55.